

Produktdatenblatt

Palas® Aerosolgenerator für Flüssigkeiten PLG 3000



Anwendungen

- Testen von Druckluftfiltern
- Messen des Fraktionsabscheidegrades von Druckluftfiltern

Vorteile

- Massenstrom 0,1 g/h – 2,4 g/h entspricht der Anforderung nach ISO 12500-1
- Sehr exakte Volumenstromregelung durch Verwendung vom Massflow Controller

Beschreibung

Der PLG 3000 wird zur Fraktionsabscheidemessung und zur Beladung mit Ölaerosolen nach ISO 12500-1 eingesetzt. Die Ölmenge lässt sich über den Dispergier-Volumenstrom zwischen ca. 0,1 g/h – 2,4 g/h einstellen.

Der Aerosolgenerator PLG 3000 ist druckfest bis 7 bar Überdruck ausgelegt (höhere Drücke auf Anfrage).

Inbetriebnahme

Die zu dispergierende Flüssigkeit wird einfach in den Vorratsbehälter gefüllt. In

der Flüssigkeit ist das von Palas® entwickelte Düsensystem eingetaucht. Dieses Düsensystem basiert auf dem Laskin-Prinzip und garantiert eine äußerst präzise Dosierkonstanz bei gleichbleibender Partikelgröße. Der Massenstrom wird über den Volumenstrom durch die Düse eingestellt. Der Volumenstrom durch die spezielle Laskindüse wird durch einen Massflow Controller stufenlos geregelt.